

montageanleitung

L2 schlüsselkasten typ 38

L2acs.de



Technische Montage- und Gebrauchsanleitung

L2 access control systems e.K.
Peutestrasse 53
D-20539 Hamburg
Germany

L2 Schlüsselkasten Typ 38

Für eine vertikale Montage

Tür vorgerichtet für 17mm DIN-Profilhalbzylinder

Produkt-Hotline
+49 40 78 01 86 95
info@L2acs.de
www.L2acs.de



1. Allgemein

Der Schlüsselkasten dient der Aufbewahrung von Schlüssel (Siehe Punkt 4)
Abmessungen: 170x80x60mm (HxBxT)
Material: Edelstahl – Gehäuse 4mm, Tür 5mm

2. Lieferumfang

- 2.1 Gehäuse mit 1 Haken
- 2.2 Beipack mit Schrauben und Dübel

3. Montage

Die **VERTIKALE** Montage sollte an einer wettergeschätzten Stelle, in oder auf einer Wand, (z.B. in Nischen, Durchgängen, unter Vordächern) erfolgen. Schlüsselkasten mittels der mitgelieferten Dübel und Schrauben anbringen. Sollte die Stelle an der der Schlüsselkasten befestigt werden soll, dass mitgelieferte Befestigungsmaterial nicht geeignet sein, bitte geeignetes beschaffen.

4. Bitte beachten

Im Schlüsselkasten Typ 38, welcher im Außenbereich angebracht ist, dürfen nur Schlüssel deponiert werden für Toranlagen, Schranken usw.. Es dürfen keine Schlüssel deponiert werden die den Zugang zu Gebäude oder Gebäudeteilen ermöglichen. Dies gilt auch wenn der Schlüsselkasten mit einem Türüberwachungskontakt ausgerüstet sein sollte.

5. Maßzeichnung

