

montageanleitung notöffnungshilfe-kl

L2acs.de



Bedienungsanleitung

L2 Notöffnungshilfe-KL

L2 access control systems e.K.
Peutestrasse 53
D-20539 Hamburg
Germany

Produkt-Hotline
+49 40 78 01 86 95
info@L2acs.de
www.L2acs.de



Falls die Batterien im Schloss leer sein sollte, kann das Schloss (KL-Serie) mit der Notöffnungshilfe geöffnet werden.

In der Notöffnungshilfe eine 9V Block Batterie einsetzen.
(Nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Notöffnungshilfe mit den Kontaktstiften auf die Ringe um den LED'S halten und den Nutzer- oder Administrator eingeben.

Danach neue Batterien einsetzen.

Auf die Polarität achten!